

# PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ PRONÁJEMNÍ A MONTÁŽNÍ SMLOUVY

## ZPŮSOB KALKULACE VÝMĚR

ZKRATKA	POPIS	DEFINICE
<b>LEŠENÍ</b>		
D	DÉLKA LEŠENÍ	Součet osových vzdáleností mezi vzájemně nejvzdálenějšími stojkami lešení nacházejícími se v jedné řadě, měřeno podélně s délkou fasády.
Š	ŠÍŘKA LEŠENÍ	Osová vzdálenost mezi vzájemně nejvzdálenějšími stojkami lešení nacházejícími se v jedné řadě, měřeno příčně k fasádě.
PV	PRACOVNÍ VÝŠKA	Je dána výškou 2,0 m nad pracovní podlahu, nebo odpovídá výšce patra lešení nejvíce však 3,0m.
KV	KONSTRUKČNÍ VÝŠKA	Je dána svislou vzdáleností mezi spodní hranou nejnižší stojky lešení a horní hranou nejvyšší stojky lešení.
VP	VÝŠKA STAVITELNÉ PATKY	Je dána 0,3 m bez ohledu na její skutečné výškové nastavení.
V	VÝŠKA LEŠENÍ	$V = KV + PV + VP$ [m]
N1	UŽITÍ JEDNOTYČOVÉHO ZÁBRADLÍ	za jednotyčové zábradlí použité na vnitřní straně lešení, nebo na straně vnější jako doplněk k vnějšímu zábradlí bude účtováno + 1m <sup>2</sup> pohledové plochy / 1ks zábradlí
N2	UŽITÍ ZÁBRADLOVÉHO RÁMU NAVÍC	za zábradlový rám použitý na vnitřní straně lešení, nebo navíc na straně vnější bude účtováno + 2 m <sup>2</sup> pohledové plochy / 1ks zábradlového rámu
N3	UŽITÍ KONZOLY	u konzoly 0,34 m – je pohledová plocha navýšena o součin součtu délek polí, kde jsou konzoly nasazeny krát výška 1 m u konzoly 0,75 m – je pohledová plocha navýšena o součin součtu délek polí, kde jsou konzoly nasazeny krát výška 2 m
N4	UŽITÍ ZÁCHYTNÉ STRÍŠKY	za záchytnou stříšku bude účtována pohledová plocha lešení navíc o výměře rovné délce záchytné stříšky x 2,0 m výšky
PP1	POHLEDOVÁ PLOCHA DVOURÁDEHO LEŠENÍ	$PP = D * V + N1 + N2 + N3 + N4$ [m2]
OP	OBESTAVĚNÝ PROSTOR	$OP = D * Š * V + N1 + N2 + N3 + N4$ [m3]
PP2	TŘÍ A VÍCEŘADÉ FASÁDNÍ LEŠENÍ	Pohledová plocha je rovná součinu pohledové plochy a počtu řad nosných částí lešení (stojek) snížené o jednu řadu. Příklad výpočtu pro třířadé lešení: $PP2 = PP1 * (3-1)$ [m2]
PS	POHLEDOVÁ PLOCHA SÍTÍ UŽITÍ PŘÍHRADOVÝCH NOSNÍKŮ	$PS = DÉLKA SÍTÍ * VÝŠKA SÍTÍ$ [m2] pohledová plocha, či obestavěný prostor lešení se o volný prostor pod příhradovým nosníkem nesnižují, tzn. výška lešení pod příhradovým nosníkem zůstává shodná, jako kdyby použit nebyl.
<b>STROPNÍ BEDNĚNÍ</b>		Plocha pro fakturaci se stanoví jako skutečná rozvinutá plocha bedněného prvku (deskového stropu, průvlaku, trámu, překladu, trámového stropu,...)

.....  
za pronajímatele (SCASERV a. s.)  
datum, jméno a příjmení, podpis

.....  
za nájemce  
datum, jméno a příjmení, podpis